


TREKZ AIR

User Guide



PAK-MU0000266R

FRANÇAIS

Configurer votre Trekz Air™

1. Charge

Charger le avec le câble de chargement micro-USB fourni. L'indicateur LED devient bleu quand la charge est terminée.
2. Jumelage

Ensuite, appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation appuyé pendant 5 à 8 secondes pour entrer en mode couplage. L'indicateurLED clignote alternativement en bleu et rouge alternativement pendant la recherche.
3. Connexion

Activer les paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionner "Trekz Air d'AfterShokz". La voix d'Audrey dit « Connected » et la LED bleu clignotera une fois.

Merci de penser à enregistrer votre compte Trekz sur [register.aftershokz.com](https://register.aftershokz.com)

Touche multifonction (A)

Fonction	Action	Voix d'Audrey
Lecture / pause musique	Cliquer une fois	Un bip
Passer à la chanson suivante	Double-cliquer pendant que la musique joue	Un bip
Répondre / fin d'appel	Cliquer une fois	Deux / Un bip
Répondre à l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente	Cliquer une fois pour basculer entre les appelants	Un bip
Répondre à l'appel entrant et terminer l'appel en cours	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Un bip
Refuser un appel	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Deux bips
Numération vocale	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Bips
Recomposition du dernier numéro	Double-cliquer	"Last number redial"

Touche d'alimentation (B) et Volume +; (C) Volume -

Fonction	Action	Voix d'Audrey
Alimentation on	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes	"Welcome to Trekz Air"
Alimentation off	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes	"Power off"
Mute (Muet)	Maintenir enfoncés les deux touches pendant 2 secondes pendant un appel	"Mute on" ou "Mute off"
Modification de réglage d'EQ	Appuyer en même temps sur les 3 boutons + et - pendant l'utilisation	"Equalization changed"
Vérifier l'état de la batterie	Cliquer sur les touches volume + ou - quand la musique est en pause	"Battery high, medium, low (ou) charge me"
Régler le volume	Cliquer sur les touches volume + ou - pour régler le volume	Un bip

Caractéristiques

Référence	AS650	Réponse de fréquence	20Hz~20KHz
Sensibilité	100 ± 3dB	Microphone	-40dB ± 3dB
Version Bluetooth	Bluetooth® v4.2	Portée sans fil	33 ft (10m)
Lecture en continue	6 Heures	Durée en veille	20 jours
Temps de charge	2 Heures	Poids	1.06 oz (30g)
Garantie	2 ans	Puissance de sortie maximale	4dBm
Tension de charge maximale	5.25 V	Résistance à l'eau	IP55
Impédance du haut-parleur	11.4 omh	Capacité de la batterie	183 mAh
Type de haut-parleur	Écoute par conduction osseuse		
Profils compatibles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Batterie	au lithium-ion rechargeable		
Bande de fréquence	2400MHz~2483.5MHz		

Jumelage Multipoint

L'appariement multipoint permet à Trekz Air d'être connecté à deux appareils à la fois, les utilisateurs peuvent basculer facilement de l'un à l'autre.

- Commencez avec vos écouteurs éteints.
- Appuyez et que maintenez enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce que Audrey indique « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- Maintenez enfoncé le bouton multifonction et le bouton volume+ pendant 3 secondes. Audrey dit « Multipoint activé ».
- Ouvrez le menu Bluetooth de votre premier appareil et sélectionnez Trekz Air par AfterShokz. Audrey dit « Connecté ».
- Éteignez vos écouteurs.
- Passer à nouveau en mode appariement en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- Ouvrez le menu Bluetooth de votre deuxième appareil et sélectionnez Trekz Air par AfterShokz. Audrey dit « Connecté ».
- Éteignez vos écouteurs.
- Allumez vos écouteurs ; vos écouteurs sont maintenant connectés aux deux appareils.

Plus d'informations : [bit.ly/ASMultipoint](https://bit.ly/ASMultipoint)

Indicateur LED

Rouge fixe	Charge en cours
Bleu fixe	Charge complète
Clignote en rouge et bleu en alternance	Mode couplage
Clignote en bleu	Appel entrant
Clignote en rouge toutes les deux minutes	Batterie faible

Comment réinitialiser votre casque

- Commencez avec vos écouteurs éteints.
- Passer en mode appariement en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction, le bouton volume+ bouton et le bouton volume- (les trois boutons) simultanément pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips ou sentiez des vibrations.
- Éteignez vos écouteurs. Trekz Air est maintenant réinitialisé et peut être re-apparié à votre appareil.

Accessoires

Bouchons d'oreille(D)

A utiliser avec un casque dans des environnements où il est préférable de bloquer le bruit ambiant, comme dans un avion ou dans un train.

- Rouler les bouchons d'oreilles fermement entre les doigts et les placer dans les oreilles.
- Pour basculer entre les modes d'EQ et ainsi réduire ou augmenter les basses, tout en portant des bouchons d'oreilles, appuyer et maintenir les boutons de volume haut et bas simultanément.
- Commuter EQ aux paramètres normaux lorsque vous retirez le bouchon d'oreille.

Fabricant

AfterShokz LLC,1 Adler Drive,East Syracuse, NY 13057.